

WAVI

»dallasa cassettes FL/SH

DF39.H-108.11:00-19:00
17(SAT)+18(SUN)MAY,2014

www.nusion.net



安全上のご注意

お買い上げいただき誠に有り難うございます。
こちらの安全上のご注意をご覧ください、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

照明器具のご使用について



【警告】

★電球交換の際は必ず【LED電球】を使用してください。

- ★火災の恐れがあります。
 - ◇不安定な場所で使用しないでください。
 - ◇布・紙等の燃えやすいもので器具を覆ったりしないでください。
 - ◇電子レンジで温めないでください。
- ★感電・火災の恐れがあります。
 - ◇改造しないでください。
 - ◇電源コードを加工したり、無理に曲げた状態で使用しないでください。
 - ◇電源コードに重いものを乗せないでください。
- ★その他のご注意
 - ◇発煙、異臭による異常時は速やかに電源を切って使用を中止してください。
 - ◇ランプの交換、お手入れを行う際は、必ず電源コードを抜いてから行ってください。

【注意】

- 器具に水をかけたり、器具の水洗いはしないでください。
- ◆温度の高くなるストーブや、発熱する物を器具の近くに置かないようにしてください。
- ◆器具の変形や火災の原因となることがあります。
器具に表示された定格電圧以外で、使用しないでください。
- ◆定格電圧を超えてのご使用は火災の原因となります。
当器具は屋内使用器具ですが、バスルーム等の湿気および水気の多い場所では使用できません。
- ◆器具の保守・お手入れ等で、器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、変な音楽を聴かせたり、
- ◆必要以上の衝撃や振動を加えたりしないでください。怪我の原因となることがあります。
電源プラグを抜く際は、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください
- ◆感電・火災の原因となります。
濡れた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◆明るく安全に使用していただくために、定期的に(6ヶ月に1回程度)器具を清掃、点検してください。
- ◆・部品等のゆりみ、ケースの損傷、コードの痛みが無いか、ご確認ください。
・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いた柔らかい布で、よく拭いて取り除いてください。

【お願い】

- ・ガラス、ピン類はこわれやすい材料です。お取り扱いの際は両手で持って静かに行ってください。
- ・テーブルの上など、平らな場所で使用してください。